



## Importante:

Esta no es una reparación permanente, sino solo un cosmético temporal. solución. Para evitar daños indirectos y tener cualquier daño a su vehículo reparado profesionalmente, estamos siempre a su disposición en su taller especializado.

Código de color Cromax: \_\_\_\_\_

# KWIK COLOR



# MANUAL DE USUARIO

Esta lámina especial fue recubierta con la misma pintura de alta calidad. material que se utilizó para la reparación de su vehículo. Por lo tanto, el tono de color se adapta especialmente a su vehículo. Si alguna vez descubre un molesto rasguño en su vehículo, le ofrece una solución simple para hacerlo casi invisible mientras protege la superficie.

## Instrucciones para aplicar el adhesivo de reparación de pintura especial:

- Coloque su vehículo en un lugar sombreado para que la superficie no se demasiado caliente. Las mejores temperaturas son entre 15 y 25 °C.
- Limpiar la superficie a fondo. Debe estar libre de polvo, grasa, silicona y otros contaminantes. De lo contrario, existe el riesgo que la película adhesiva puede desprenderse más rápidamente debido a una superficie grasosa o que la suciedad y el polvo pueden causar burbujas y desniveles debajo.
- Utilice unas tijeras afiladas para cortar un trozo de la película adhesiva en una forma redondeada que es más cercana al tamaño del rasguño y lo cubre por completo.
- Retire el papel protector lentamente. Dependiendo de tamaño de la pegatina, puede quitarla inmediatamente por completo o inicialmente sólo la mitad de ella.
- Coloque la lámina adhesiva sobre el rasguño, presiónela firmemente y alise la superficie con los dedos.
- Todavía puede mover la película un poco a la posición deseada, dentro de unos minutos después de pegarlo. Después de 48 horas el el adhesivo está completamente curado. La película adhesiva puede entonces soportar todas las condiciones climáticas y es lavable.

